

## Dodatek FABIA

č. 9

Dílenská příručka: Elektrická schémata, Hledání závad a  
Montážní místa  
Modelový rok 2000 ►

Vydání: 02.02

Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující:

- Vyměňte první, patnáctou, dvacátou třetí, dvacátou pátou, dvacátou sedmou, dvacátou devátou a třicátou první stránku dosavadního seznamu obsahu.
- Zařaďte třicátou třetí, třicátou pátou a třicátou sedmou stránku obsahu.
- Vyměňte elektrická schémata 19/5, 28/3, 32/3, 33/5, 33/15, 34/1, 38/1, 39/1, 39/3, 39/5, 40/3, 45/3, 50/1, 51/1, 53/1, 53/3, 53/5, 55/1, 61/5, 64/1, 64/3, 65/1, 65/3, 65/5, 65/7, 65/9, 66/5, 66/7, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 67/1, 68/3, 70/1, 70/3.
- Zařaďte elektrická schémata 65/11, 71 - 82.
- Vyměňte montážní místa 1/1, 1/3, 1/5, 2/13.



***Kabelové svazky smí být opravovány pouze Servisním kufrem.***

## Modelový rok 2000

### Montážní místa

číslo

- Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box ..... 1/1
- Vícepólové svorkovnice ..... 2/1

### Hledání závad

číslo

**Upozornění: Pokyny k odstranění závad, které jsou typické pro daný typ vozidla viz „Příručka techniky servisních služeb“.**

- Samovolné vybíjení akumulátoru ..... 1/1
- Spouštěč se neotáčí ..... 2/1
- Stírače předního skla nefungují ..... 3/1
- Ostřikovače předního skla nefungují ..... 4/1
- Cyklovač stíračů nefunguje ..... 5/1
- Kontrola zadního stírače ..... 6/1
- Vyhřívání zadního skla bez funkce ..... 7/1
- Kontrola ventilátoru čerstvého vzduchu ..... 8/1
- Kontrola nastavovače klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu ..... 9/1
- Kontrola vyhřívacího členu přídavného topení (PTC) -Z35- ..... 10/1
- Elektricky ovládaná a vyhřívána zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) ..... 11/1
- Kontrola elektricky ovládaného střešního okna ..... 12/1
- Kontrola vyhřívání sedáček ..... 13/1
- Kontrola ostřikovačů světlometů ..... 14/1
- Kontrola prasklých vláken žárovek ..... 15/1

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od srpna 1999 do ledna 2000	2/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od srpna 1999 do ledna 2000	2/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru	2/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny	2/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím	2/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu	2/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele	2/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování	2/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box	2/8
- spínač světel	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box	1/8
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostříkovače předního a zadního skla	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo	1/13
- topení	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním)	1/15
- zvuková houkačka	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti	2/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	1/20
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostříkovačů	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway)	1/23

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,4l - 4LV/55 kW), typ motoru AUA, od srpna 1999	3/1
● Fabia (1,4l - 4LV/74 kW), typ motoru AUB, od srpna 1999	3/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru	3/2
- řídicí jednotka 4LV, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů	3/3
- řídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím	3/4
- řídicí jednotka 4LV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu	3/5
- řídicí jednotka 4LV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele	3/6
- řídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování	3/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box	3/8
- spínač světel	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box	1/7

Elektrická schémata	číslo
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	1/8
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo .....	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky .....	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla .....	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	1/13
- topení .....	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	1/15
- zvuková houkačka .....	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	3/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	1/20
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	1/23

Elektrická schémata	číslo
---------------------	-------

● <b>Fabia (1,9l - SDI/47 kW), typ motoru ASY, od srpna 1999</b> .....	4/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box .....	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	4/2
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů .....	4/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, snímač teploty nasávaného vzduchu, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	4/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty paliva, snímač polohy regulačního šoupátka, nastavovač množství paliva .....	4/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač zdvihu jehly .....	4/6
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přídavný držák pojistek .....	4/7
- relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	4/8
- spínač světel .....	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	1/8
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo .....	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky .....	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla .....	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	1/13
- topení .....	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	1/15
- zvuková houkačka .....	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	4/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	1/20

## Elektrická schémata

číslo

- immobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů, .....	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	1/23

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od srpna 1999 do ledna 2000	5/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru ATZ, AQW, od srpna 1999 do ledna 2000	5/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box .....	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	5/2
- řídicí jednotka Simos, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	5/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	5/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu ....	5/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	5/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtkové klapky, zapalování .....	5/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	5/8
- spínač světel .....	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	1/8
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo .....	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky .....	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla .....	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	1/13
- topení .....	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	1/15
- zvuková houkačka .....	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	5/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	1/20
- immobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	1/23

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,9l - TDI s jednotkou čerpadlo - tryska /74 kW), typ motoru ATD, od února 2000	28/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru	1/3
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru	28/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny	28/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky	28/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu	28/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrťací klapky sacího potrubí	28/6
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač polohy vačkového hřídele, snímač množství nasávaného vzduchu, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu	28/7
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, ventily pro čerpadlo - tryska	28/8
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přídavný držák pojistek	28/9
- relé palivového čerpadla, relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box	28/10
- spínač světel	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box	1/8
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo	1/13
- topení	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním)	1/15
- zvuková houkačka	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti	28/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	1/20
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway)	1/23

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od února 2000	29/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PB/44 kW), typ motoru AZE, od února 2000	29/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od února 2000	29/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box .....	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	29/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	29/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	29/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	29/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	29/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtící klapky, zapalování .....	29/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	29/8
- spínač světel .....	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	1/8
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo .....	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky .....	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla .....	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostříkovače předního a zadního skla .....	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	1/13
- topení .....	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	1/15
- zvuková houkačka .....	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	29/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	1/20
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostříkovačů .....	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	1/23

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od února 2000	30/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/44 kW), typ motoru AZF, od února 2000	30/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru ATZ, AQW, od února 2000	30/1
- akumulátor, spínací skříňka, pojistkový box na akumulátoru, pojistkový box .....	1/2
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	1/3
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	30/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	30/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	30/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	30/5

## Elektrická schémata

číslo

- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	30/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtkové klapky, zapalování .....	30/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	30/8
- spínač světel .....	1/4
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	1/5
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	1/6
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	1/7
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	1/8
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo .....	1/9
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení poznávací značky .....	1/10
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla .....	1/11
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostříkovače předního a zadního skla .....	1/12
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	1/13
- topení .....	1/14
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	1/15
- zvuková houkačka .....	1/16
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	1/17
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	1/18
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	30/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	1/19
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	1/20
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	1/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostříkovačů .....	1/22
- svorkovnice pro autorádio, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	1/23



Elektrická schémata	číslo
● Protiblokovací systém (ABS) Protiblokovací systém (ABS) s uzávěrkou diferenciálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna 1999 .....	6/1
● Airbag řidiče a spolujezdce, od srpna 1999 .....	7/1
● Boční airbag, od srpna 1999 .....	8/1
● Centrální zamykání Varovná světla dveří, od srpna 1999 .....	9/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 1999 .....	10/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 1999 .....	11/1
● Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna 1999 .....	12/1
● Servořízení, od srpna 1999 .....	13/1
● Přední mlhová světla, od srpna 1999 .....	14/1
● Tempomat, od srpna 1999 .....	15/1
● Vícefunkční ukazatel (MFA), od srpna 1999 .....	16/1
● Elektricky ovládané střešní okno, od srpna 1999 .....	17/1
● Vyhřívané sedačky, od srpna 1999 .....	18/1
● Klimatizace, od srpna 1999 .....	19/1
● Autorádio, od srpna 1999 .....	20/1
● Varovné zařízení proti krádeži, od srpna 1999 .....	21/1
● Ostřikovače světlometů, od srpna 1999 .....	22/1
● Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna 1999 .....	23/1
● Vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, od srpna 1999 .....	24/1
● Světla pro denní provoz, od srpna 1999 .....	25/1
● Tažné zařízení, od srpna 1999 .....	26/1
● Příprava pro telefon, od srpna 1999 .....	27/1
● Automatická převodovka, od května 2000 .....	31/1
● Propojení CAN-Bus – hnacího ústrojí, od srpna 1999 .....	32/1

## Modelový rok 2001

### Montážní místa

číslo

- Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box ..... 1/1
- Vícepólové svorkovnice ..... 2/1

### Hledání závad

číslo

Upozornění: Pokyny k odstranění závad, které jsou typické pro daný typ vozidla viz „Příručka techniky servisních služeb“.

- Samovolné vybíjení akumulátoru ..... 1/1
- Spouštěč se neotáčí ..... 2/1
- Stírače předního skla nefungují ..... 3/1
- Ostřikovače předního skla nefungují ..... 4/1
- Cyklovač stíračů nefunguje ..... 5/1
- Kontrola zadního stírače ..... 6/1
- Vyhřívání zadního skla bez funkce ..... 7/1
- Kontrola ventilátoru čerstvého vzduchu ..... 8/1
- Kontrola nastavovače klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu ..... 9/1
- Kontrola vyhřívacího členu přídavného topení (PTC) -Z35- ..... 10/1
- Elektricky ovládaná a vyhřívána zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) ..... 11/1
- Kontrola elektricky ovládaného střešního okna ..... 12/1
- Kontrola vyhříváních sedaček ..... 13/1
- Kontrola ostřikovačů světlometů ..... 14/1
- Kontrola prasklých vláken žárovek ..... 15/1

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (2,0l - Motronic/85 kW), typ motoru AZL, od srpna 2000</b>	<b>40/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	40/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termostpínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	40/3
- řídicí jednotka Motronic, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	40/4
- řídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	40/5
- řídicí jednotka Motronic, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	40/6
- řídicí jednotka Motronic, snímač klepání I, snímač klepání II, snímač polohy vačkového hřídele .....	40/7
- řídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrtící klapky, čerpadlo sekundárního vzduchu .....	40/8
- řídicí jednotka Motronic, zapalování, relé čerpadla sekundárního vzduchu .....	40/9
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	40/10
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlometry, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	40/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od srpna 2000</b>	<b>41/1</b>
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PB/44 kW), typ motoru AZE, od srpna 2000</b>	<b>41/1</b>
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od srpna 2000</b>	<b>41/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	41/2
- řídicí jednotka Simos, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	41/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	41/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	41/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	41/6

Elektrická schémata	číslo
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtkic klapky, zapalování .....	41/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	41/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	41/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrže ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od srpna 2000 .....	42/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/44 kW), typ motoru AZF, od srpna 2000 .....	42/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru AQW, od srpna 2000 .....	42/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	42/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	42/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	42/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	42/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	42/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtkic klapky, zapalování .....	42/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	42/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14

## Elektrická schémata

číslo

- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	42/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,4l - 4LV/55 kW), typ motoru AUA, od srpna 2000</b> .....	43/1
● <b>Fabia (1,4l - 4LV/74 kW), typ motoru AUB, od srpna 2000</b> .....	43/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	43/2
- řídicí jednotka 4LV, vstříkovači ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů ..	43/3
- řídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím .....	43/4
- řídicí jednotka 4LV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	43/5
- řídicí jednotka 4LV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	43/6
- řídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrtků klapky, zapalování .....	43/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	43/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	43/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,9I - SDI/47 kW), typ motoru ASY, od srpna 2000	44/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	44/2
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů .....	44/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, snímač teploty nasávaného vzduchu, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	44/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty paliva, snímač polohy regulačního šoupátka, nastavovač množství paliva .....	44/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač zdvihu jehly .....	44/6
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přidavného elektrického topení (PTC), přidavný držák pojistek .....	44/7
- relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	44/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	44/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrže ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,9I - TDI s jednotkou čerpadlo - tryska /74 kW), typ motoru ATD, od srpna 2000	45/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	45/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	45/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky .....	45/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	45/5

## Elektrická schémata

číslo

- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrťací klapky sacího potrubí .....	45/6
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač polohy vačkového hřídele, snímač množství nasávaného vzduchu, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu .....	45/7
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, ventily pro čerpadlo - tryska .....	45/8
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přídavný držák pojistek .....	45/9
- relé palivového čerpadla, relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	45/10
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívané zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	45/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● Servořízení, od srpna 1999 .....	13/1
● Přední mlhová světla, od srpna 1999 .....	14/1
● Tempomat, od srpna 1999 .....	15/1
● Vícefunkční ukazatel (MFA), od srpna 1999 .....	16/1
● Propojení CAN-Bus – hnacího ústrojí, od srpna 1999 .....	32/1
● Protiblokovací systém (ABS) Protiblokovací systém (ABS) s uzávěrkou diferenciálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna 2000 .....	34/1
● Varovné zařízení proti krádeži, od srpna 2000 .....	35/1
● Čtecí lampičky vzadu, od srpna 2000 .....	36/1
● Airbag řidiče a spolujezdce, od srpna 2000 .....	37/1
● Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna 2000 .....	38/1
● Světla pro denní provoz, od srpna 2000 (Neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	39/1
● Boční airbag, od srpna 2000 .....	46/1
● Centrální zamykání Varovná světla dveří, od srpna 2000 .....	47/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 2000 .....	48/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 2000 .....	49/1
● Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna 2000 .....	50/1
● Elektricky ovládané střešní okno, od srpna 2000 .....	51/1
● Vyhřívané sedačky, od srpna 2000 .....	52/1
● Klimatizace, od srpna 2000 .....	53/1
● Autorádio, od srpna 2000 .....	54/1
● Ostřikovače světlometů, od srpna 2000 .....	55/1
● Vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, od srpna 2000 .....	56/1
● Tažné zařízení, od srpna 2000 .....	57/1
● Příprava pro telefon, od srpna 2000 .....	58/1
● Automatická převodovka, od srpna 2000 .....	59/1
● Autorádio s CD-měničem, od ledna 2001 .....	60/1
● Navigační systém s CD-měničem, od ledna 2001 .....	61/1
● Příprava pro telefon 2-Cullmann, od ledna 2001 .....	62/1



## Elektrická schémata

číslo

- Pomoc při parkování, od ledna 2001 ..... 63/1
- Protiblokovací systém (ABS) s uzávěrkou diferenciálu (EDS), regulace prokluzu (ASR), elektronický stabilizační program (ESP), od dubna 2001 ..... 64/1

## Modelový rok 2002

## Montážní místa

číslo

- Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box ..... 1/1
- Vícepólové svorkovnice ..... 2/1

## Hledání závad

číslo

Upozornění: Pokyny k odstranění závad, které jsou typické pro daný typ vozidla viz „Příručka techniky servisních služeb“.

- Samovolné vybíjení akumulátoru ..... 1/1
- Spouštěč se neotáčí ..... 2/1
- Stírače předního skla nefungují ..... 3/1
- Ostřikovače předního skla nefungují ..... 4/1
- Cyklovač stíračů nefunguje ..... 5/1
- Kontrola zadního stírače ..... 6/1
- Vyhřívání zadního skla bez funkce ..... 7/1
- Kontrola ventilátoru čerstvého vzduchu ..... 8/1
- Kontrola nastavovače klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu ..... 9/1
- Kontrola vyhřívacího členu přídavného topení (PTC) -Z35- ..... 10/1
- Elektricky ovládaná a vyhřívána zrcátka (bez elektricky ovládaných oken) ..... 11/1
- Kontrola elektricky ovládaného střešního okna ..... 12/1
- Kontrola vyhřívání sedáček ..... 13/1
- Kontrola ostřikovačů světlometů ..... 14/1
- Kontrola prasklých vláken žárovek ..... 15/1

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (2,0l - Motronic/85 kW), typ motoru AZL, od května 2001 do června 2001</b>	<b>40/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	40/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termosplínáč ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	40/3
- řídicí jednotka Motronic, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	40/4
- řídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	40/5
- řídicí jednotka Motronic, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	40/6
- řídicí jednotka Motronic, snímač klepání I, snímač klepání II, snímač polohy vačkového hřídele .....	40/7
- řídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrtící klapky, čerpadlo sekundárního vzduchu .....	40/8
- řídicí jednotka Motronic, zapalování, relé čerpadla sekundárního vzduchu .....	40/9
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	40/10
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívané zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	40/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od května 2001 do června 2001</b>	<b>41/1</b>
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PB/44 kW), typ motoru AZE, od května 2001 do června 2001</b>	<b>41/1</b>
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od května 2001 do června 2001</b>	<b>41/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	41/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	41/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	41/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	41/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	41/6

## Elektrická schémata

číslo

- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování .....	41/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	41/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	41/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzd, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od května 2001 do června 2001</b> .....	42/1
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PA/44 kW), typ motoru AZF, od května 2001 do června 2001</b> .....	42/1
● <b>Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru AQW, od května 2001 do června 2001</b> .....	42/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	42/2
- řídicí jednotka Simos, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	42/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	42/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	42/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	42/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrticí klapky, zapalování .....	42/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	42/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14

## Elektrická schémata

číslo

- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	42/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrži ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,4l - 4LV/55 kW), typ motoru AUA, od května 2001 do června 2001 .....	43/1
● Fabia (1,4l - 4LV/74 kW), typ motoru AUB, od května 2001 do června 2001 .....	43/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	43/2
- řídicí jednotka 4LV, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů ..	43/3
- řídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím .....	43/4
- řídicí jednotka 4LV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojivového pedálu .....	43/5
- řídicí jednotka 4LV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	43/6
- řídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrtkové klapky, zapalování .....	43/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	43/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	43/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrži ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● <b>Fabia (1,9l - SDI/47 kW), typ motoru ASY, od května 2001 do června 2001</b>	<b>44/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	44/2
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů .....	44/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, snímač teploty nasávaného vzduchu, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	44/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty paliva, snímač polohy regulačního šoupátka, nastavovač množství paliva .....	44/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač zdvihu jehly .....	44/6
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přidavný držák pojistek .....	44/7
- relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	44/8
- spínač světel .....	33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box .....	33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box .....	33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	33/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	33/15
- topení .....	33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	33/17
- zvuková houkačka .....	33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	44/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	33/25

Elektrická schémata	číslo
● <b>Fabia (1,9l - TDI s jednotkou čerpadlo - tryska /74 kW), typ motoru ATD, od května 2001 do června 2001</b>	<b>45/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	33/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	33/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	33/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	45/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termostpínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny .....	45/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky .....	45/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	45/5

**Elektrická schémata**

**číslo**

- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí ..... 45/6
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač polohy vačkového hřídele, snímač množství nasávaného vzduchu, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu ..... 45/7
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, ventily pro čerpadlo - tryska ..... 45/8
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přidavného elektrického topení (PTC), přidavný držák pojistek ..... 45/9
- relé palivového čerpadla, relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box ..... 45/10
- spínač světel ..... 33/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box ..... 33/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla ..... 33/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box ..... 33/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box ..... 33/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky ..... 33/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru ..... 33/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) ..... 33/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) ..... 33/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla ..... 33/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo ..... 33/15
- topení ..... 33/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) ..... 33/17
- zvuková houkačka ..... 33/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box ..... 33/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ..... 33/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti ..... 45/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny ..... 33/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče ..... 33/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů ..... 33/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů ..... 33/24
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) ..... 33/25

**Elektrická schémata**

**číslo**

- Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od července 2001 do října 2001 ..... 41/1
- Fabia (1,4l - Simos 3 PB/44 kW), typ motoru AZE, od července 2001 do října 2001 ..... 41/1
- Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od července 2001 do října 2001 ..... 41/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/2
- spínací skříňka, pojistkový box ..... 66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru ..... 41/2
- řídicí jednotka Simos, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny ..... 41/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím ..... 41/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu ..... 41/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele ..... 41/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládní škrticí klapky, zapalování ..... 41/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box ..... 41/8
- spínač světel ..... 66/5

Elektrická schémata	číslo
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	41/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrži ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení .....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od července 2001 do října 2001 .....	42/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/44 kW), typ motoru AZF, od července 2001 do října 2001 .....	42/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru AQW, od července 2001 do října 2001 .....	42/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	42/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	42/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	42/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	42/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	42/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtící klapky, zapalování .....	42/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	42/8
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13



## Elektrická schémata

číslo

- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	42/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,9l - SDI/47 kW), typ motoru ASY, od července 2001 do října 2001</b> .....	<b>44/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	44/2
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů .....	44/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, snímač teploty nasávaného vzduchu, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	44/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty paliva, snímač polohy regulačního šoupátka, nastavovač množství paliva .....	44/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač zdvihu jehly .....	44/6
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přídavný držák pojistek .....	44/7
- relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	44/8
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítlna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítlna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	44/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21

## Elektrická schémata

číslo

- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,9l - TDI s jednotkou čerpadlo - tryska /74 kW), typ motoru ATD, od července 2001 do října 2001	45/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	45/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	45/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky .....	45/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	45/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, elektromagnetický ventil omezování plicního tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrticí klapky sacího potrubí .....	45/6
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač polohy vačkového hřídele, snímač množství nasávaného vzduchu, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu .....	45/7
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, ventily pro čerpadlo - tryska .....	45/8
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přídavného elektrického topení (PTC), přídavný držák pojistek .....	45/9
- relé palivového čerpadla, relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box .....	45/10
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítidla, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítidla, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	45/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,2l - Simos 3 PD/40 kW), typ motoru AWY, od července 2001</b>	<b>65/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru, ventilátor chladicí kapaliny (pro vozidla bez tažného zařízení) .....	65/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny, (pro vozidla s tažným zařízením) .....	65/3
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	65/4
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	65/5
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	65/6
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	65/7
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtkic klapky, napájecí relé pro Simos .....	65/8
- řídicí jednotka Simos, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů, snímač stavu/ teploty oleje, zapalování .....	65/9
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	65/10
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	65/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● <b>Fabia (1,4l - 4LV/55 kW), typ motoru AUA, od července 2001 do října 2001</b>	<b>67/1</b>
● <b>Fabia (1,4l - 4LV/74 kW), typ motoru AUB, od července 2001 do října 2001</b>	<b>67/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	67/2
- řídicí jednotka 4LV, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů .....	67/3

## Elektrická schémata

číslo

- řídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	67/4
- řídicí jednotka 4LV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	67/5
- řídicí jednotka 4LV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	67/6
- řídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrtkicí klapky, zapalování .....	67/7
- pojistkový box .....	67/8
- relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (natlakování paliva) .....	67/9
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	67/10
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrže ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (2,0l - Motronic/85 kW), typ motoru AZL, od července 2001 do října 2001 .....	68/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	68/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	68/3
- řídicí jednotka Motronic, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	68/4
- řídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	68/5
- řídicí jednotka Motronic, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	68/6
- řídicí jednotka Motronic, snímač klepání I, snímač klepání II, snímač polohy vačkového hřídele .....	68/7
- řídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrtkicí klapky, čerpadlo sekundárního vzduchu .....	68/8
- řídicí jednotka Motronic, zapalování, relé čerpadla sekundárního vzduchu .....	68/9
- pojistkový box .....	68/10
- relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (natlakování paliva) .....	68/11
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6

## Elektrická schémata

číslo

- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívané zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	68/12
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení .....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,0l - Simos 3 PB/37 kW), typ motoru ARV, od listopadu 2001 .....	71/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PB/44 kW), typ motoru AZE, od listopadu 2001 .....	71/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PB/50 kW), typ motoru AME, od listopadu 2001 .....	71/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	71/2
- řídicí jednotka Simos, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	71/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	71/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	71/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	71/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtící klapky, zapalování .....	71/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	71/8
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívané zadní sklo .....	66/15

Elektrická schémata	číslo
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	71/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrže ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

Elektrická schémata	číslo
● Fabia (1,0l - Simos 3 PA/37 kW), typ motoru AQV, od listopadu 2001 .....	72/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/44 kW), typ motoru AZF, od listopadu 2001 .....	72/1
● Fabia (1,4l - Simos 3 PA/50 kW), typ motoru AQW, od listopadu 2001 .....	72/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	72/2
- řídicí jednotka Simos, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	72/3
- řídicí jednotka Simos, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	72/4
- řídicí jednotka Simos, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu ..	72/5
- řídicí jednotka Simos, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	72/6
- řídicí jednotka Simos, jednotka ovládání škrtící klapky, zapalování .....	72/7
- relé palivového čerpadla, pojistkový box .....	72/8
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	72/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22

## Elektrická schémata

číslo

- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů ..... 66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostříkovačů ..... 66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení .... 66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) ..... 66/26

## Elektrická schémata

číslo

- **Fabia (1,4l - 4LV/55 kW), typ motoru AUA, od listopadu 2001 do února 2002** ..... 73/1
- **Fabia (1,4l - 4LV/74 kW), typ motoru AUB, od listopadu 2001 do dubna 2002** ..... 73/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/2
- spínací skříňka, pojistkový box ..... 66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru ..... 73/2
- řídicí jednotka 4LV, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů .... 73/3
- řídicí jednotka 4LV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím ..... 73/4
- řídicí jednotka 4LV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu ..... 73/5
- řídicí jednotka 4LV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele ..... 73/6
- řídicí jednotka 4LV, jednotka ovládání škrtkic klapky, zapalování ..... 73/7
- pojistkový box ..... 73/8
- relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (natlakování paliva) ..... 73/9
- spínač světel ..... 66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) ..... 66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla ..... 66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) ..... 66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box ..... 66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky ..... 66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru ..... 66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) ..... 66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) ..... 66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostříkovače předního a zadního skla ..... 66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo ..... 66/15
- topení ..... 66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) ..... 66/17
- zvuková houkačka ..... 66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box ..... 66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ..... 66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti ..... 73/10
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny ..... 66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče ..... 66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů ..... 66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostříkovačů ..... 66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení .... 66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) ..... 66/26

## Elektrická schémata

číslo

Elektrická schémata	číslo
● <b>Fabia (2,0l - Motronic/85 kW), typ motoru AZL, od listopadu 2001</b>	<b>74/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru .....	74/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny ....	74/3
- řídicí jednotka Motronic, vstříkovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny .....	74/4
- řídicí jednotka Motronic, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač množství a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádoby s aktivním uhlím .....	74/5
- řídicí jednotka Motronic, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	74/6
- řídicí jednotka Motronic, snímač klepání I, snímač klepání II, snímač polohy vačkového hřídele .....	74/7
- řídicí jednotka Motronic, jednotka ovládání škrtkové klapky, čerpadlo sekundárního vzduchu .....	74/8
- řídicí jednotka Motronic, zapalování, relé čerpadla sekundárního vzduchu .....	74/9
- pojistkový box .....	74/10
- relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (natlakování paliva) .....	74/11
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostříkovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	74/12
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrži ostříkovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

Elektrická schémata	číslo
● <b>Fabia (1,9l - SDI/47 kW), typ motoru ASY, od listopadu 2001</b>	<b>75/1</b>
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	75/2
- řídicí jednotka přímého vstříkovaní vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů .....	75/3
- řídicí jednotka přímého vstříkovaní vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, snímač teploty nasávaného vzduchu, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	75/4



**Elektrická schémata**

**číslo**

- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty paliva, snímač polohy regulačního šoupátka, nastavovač množství paliva ..... 75/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač zdvihu jehly ..... 75/6
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přidavného elektrického topení (PTC), přidavný držák pojistek ..... 75/7
- relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box ..... 75/8
- spínač světel ..... 66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) ..... 66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla ..... 66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) ..... 66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box ..... 66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky ..... 66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru ..... 66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) ..... 66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) ..... 66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla ..... 66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo ..... 66/15
- topení ..... 66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) ..... 66/17
- zvuková houkačka ..... 66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box ..... 66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box ..... 66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti ..... 75/9
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny ..... 66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče ..... 66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů ..... 66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádrži ostřikovačů ..... 66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení .... 66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) ..... 66/26

**Elektrická schémata**

**číslo**

- **Fabia (1,9l - TDI s jednotkou čerpadlo - tryska /74 kW), typ motoru ATD, od listopadu 2001** ..... 76/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/2
- spínací skříňka, pojistkový box ..... 66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru ..... 66/4
- spouštěč, alternátor, pojistkový box na akumulátoru ..... 76/2
- řídicí jednotka ventilátoru dochlazování, termospínač ventilátoru chladicí kapaliny, ventilátor chladicí kapaliny .... 76/3
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, relé žhavicích svíček, žhavicí svíčky ..... 76/4
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu ..... 76/5
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu, elektromagnetický ventil škrtící klapky sacího potrubí ..... 76/6
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, snímač otáček motoru, snímač polohy vačkového hřídele, snímač množství nasávaného vzduchu, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu ..... 76/7
- řídicí jednotka přímého vstřikování vznětového motoru, ventily pro čerpadlo - tryska ..... 76/8
- relé malého topného výkonu, relé velkého topného výkonu, vyhřívací člen přidavného elektrického topení (PTC), přidavný držák pojistek ..... 76/9
- relé palivového čerpadla, relé přímého vstřikování vznětového motoru, pojistkový box ..... 76/10
- spínač světel ..... 66/5

## Elektrická schémata

číslo

- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	76/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- imobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

## Elektrická schémata

číslo

● Fabia (1,4l - 4MV/55 kW), typ motoru BBY, od března 2002 .....	82/1
● Fabia (1,4l - 4MV/74 kW), typ motoru BBZ, od května 2002 .....	82/1
- akumulátor, pojistkový box na akumulátoru .....	66/2
- spínací skříňka, pojistkový box .....	66/3
- spínací relé pro X-kontakt, pojistkový box na akumulátoru .....	66/4
- spouštěč, alternátor, ventilátor chladicí kapaliny, pojistkový box na akumulátoru .....	82/2
- řídicí jednotka 4MV, vstřikovací ventily, snímač otáček motoru, snímač teploty chladicí kapaliny, elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů, potenciometr zpětného vedení výfukových plynů ....	82/3
- řídicí jednotka 4MV, lambda-sonda, lambda-sonda za katalyzátorem, snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím .....	82/4
- řídicí jednotka 4MV, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač brzdového pedálu, spínač spojkového pedálu .....	82/5
- řídicí jednotka 4MV, snímač klepání I, snímač polohy vačkového hřídele .....	82/6
- řídicí jednotka 4MV, jednotka ovládání škrtící klapky .....	82/7
- řídicí jednotka 4MV, zapalování .....	82/8
- pojistkový box .....	82/9
- relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (natlakování paliva) .....	82/10
- spínač světel .....	66/5
- přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/6
- přepínač směrových a parkovacích světel, spínač varovných světel, boční směrová světla .....	66/7
- potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů, potenciometr nastavení sklonu světlometů, nastavovače sklonu světlometů, pojistkový box, (neplatí pro vozidla s xenonovými světlomety) .....	66/8
- spínač brzdových světel, zadní levá skupinová svítilna, pojistkový box .....	66/9
- zadní pravá skupinová svítilna, třetí brzdové světlo, osvětlení poznávací značky .....	66/10
- osvětlení odkládací schránky, osvětlení zavazadlového prostoru .....	66/11
- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (neplatí pro sedan) .....	66/12

Elektrická schémata

číslo

- spínač stíračů, motor stíračů předního skla, (pouze pro sedan) .....	66/13
- motor stírače zadního skla, čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla .....	66/14
- spínač vyhřívání zadního skla, vyhřívání zadní sklo .....	66/15
- topení .....	66/16
- vnitřní osvětlení vpředu, dveřní spínače (neplatí pro vozidla s centrálním zamykáním) .....	66/17
- zvuková houkačka .....	66/18
- zásuvka, zapalovač cigaret, osvětlení popelníku, pojistkový box .....	66/19
- spínač couvacích světel, zásuvka v zavazadlovém prostoru, pojistkový box .....	66/20
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač tlaku oleje, měřicí ústrojí palivoměru, palivové čerpadlo, snímač rychloměru, palivoměr, rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti .....	82/11
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, digitální hodiny .....	66/21
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, ukazatel teploty chladicí kapaliny, otáčkoměr, spínač zapnutí bezpečnostního pásu řidiče .....	66/22
- immobilizér, panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, akustická signalizace panelu přístrojů .....	66/23
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač kontrolky ruční brzdy, spínač hladiny brzdové kapaliny, snímač hladiny chladicí kapaliny, snímač hladiny v nádržce ostřikovačů .....	66/24
- panel přístrojů, řídicí jednotka panelu přístrojů, kontrolky, spínač motorové kapoty, snímač brzdového obložení ....	66/25
- svorkovnice pro autorádio nebo řídicí jednotku navigačního systému, svorkovnice pro připojení diagnostiky, diagnostické rozhraní pro datové sběrnice (Gateway) .....	66/26

Elektrická schémata	číslo
● Servořízení, od srpna 1999 do ledna 2002 .....	13/1
● Přední mlhová světla, od srpna 1999 .....	14/1
● Tempomat, od srpna 1999 .....	15/1
● Vícefunkční ukazatel (MFA), od srpna 1999 .....	16/1
● Propojení CAN-Bus – hnacího ústrojí, od srpna 1999 .....	32/1
● Protiblokovací systém (ABS) Protiblokovací systém (ABS) s uzávěrkou diferenciálu (EDS) a regulace prokluzu (ASR), od srpna 2000 .....	34/1
● Varovné zařízení proti krádeži, od srpna 2000 .....	35/1
● Čteci lampičky vzadu, od srpna 2000 .....	36/1
● Airbag řidiče a spolujezdce, od srpna 2000 .....	37/1
● Kontrola prasklých vláken žárovek, od srpna 2000 .....	38/1
● Světla pro denní provoz, od srpna 2000 (Neplatí pro vozidla s xenonovými světly) .....	39/1
● Boční airbag, od srpna 2000 .....	46/1
● Centrální zamykání Varovná světla dveří, od srpna 2000 do června 2001 .....	47/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 2000 .....	48/1
● Elektricky ovládaná okna vpředu Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, od srpna 2000 .....	49/1
● Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka (bez elektricky ovládaných oken), od srpna 2000 .....	50/1
● Elektricky ovládané střešní okno, od srpna 2000 .....	51/1
● Vyhřívané sedačky, od srpna 2000 .....	52/1
● Klimatizace, od srpna 2000 .....	53/1
● Autorádio, od srpna 2000 .....	54/1
● Ostřikovače světlometů, od srpna 2000 .....	55/1
● Vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, od srpna 2000 .....	56/1
● Tažné zařízení, od srpna 2000 .....	57/1
● Příprava pro telefon, od srpna 2000 .....	58/1
● Automatická převodovka, od srpna 2000 do června 2001 .....	59/1
● Autorádio s CD-měničem, od ledna 2001 .....	60/1
● Navigační systém s CD-měničem, od ledna 2001 .....	61/1
● Příprava pro telefon 2-Cullmann, od ledna 2001 .....	62/1

## Elektrická schémata

číslo

● Pomoc při parkování, od ledna 2001 .....	63/1
● Protiblokovací systém (ABS) s uzávěrkou diferenciálu (EDS), regulace prokluzu (ASR), elektronický stabilizační program (ESP), od dubna 2001 .....	64/1
● Centrální zamykání Varovná světla dveří, od července 2001 .....	69/1
● Automatická převodovka, od července 2001 .....	70/1
● Xenonové světlomety, od listopadu 2001 .....	77/1
● Světla pro denní provoz - xenonové světlomety, od listopadu 2001 .....	78/1
● Motor stíračů předního skla pro 1,4/50 kW s tempomatem bez ABS, od prosince 2001 .....	79/1
● Nastavení sklonu světlometů pro vozidla Classic, od ledna 2002 .....	80/1
● Servořízení, od února 2002 .....	81/1

## Přehled dosud vydaných El. schémat, Programů hledání závad a Montážních míst

El. schémata - č.	Hledání závad - č.	Montážní místa - č.	Vydáno pod obj. č.
1, 2	1, 2	1, 2	S00.5321.00.15
3, 4	-	-	S00.5321.01.15
5 - 12	-	-	S00.5321.02.15
13 - 25	3 - 10	-	S00.5321.03.15
26 - 31	11 - 15	-	S00.5321.04.15
32 - 40	-	-	S00.5321.05.15
41 - 62	-	-	S00.5321.06.15
63 - 65	-	-	S00.5321.07.15
66 - 70	-	-	S00.5321.08.15
71 - 82	-	-	S00.5321.09.15

Při objednávce El. schémat, Programů hledání závad a Montážních míst je nezbytně nutné uvést obj. číslo.