## Resetujte heslo BIOS/Administrator HP Elitebook

isunshare.com/windows-7-password/reset-hp-elitebook-password.html



V dnešní době je HP Elitebook oblíbený díky své vysoké kvalitě i skvělému výkonu. Je to první volba pro mnoho kupujících, zejména kancelářských pracovníků, kteří věnují velkou pozornost ochraně dat.

Řada HP EliteBook			
•	G9		
• EliteBook x360 1040 G9			
• EliteBook 1040 G9			
• EliteBook 865 G9			
• EliteBook 860 G9			
•			
•	G8		
• EliteBook 850 G8			
• EliteBook x360 1040 G8			
• EliteBook 840 G8			
• EliteBook x360 1030 G8			
•			

•

#### **G**7

- EliteBook 855 G7
- EliteBook 845 G7
- EliteBook 835 G7
- EliteBook 830 G7
- .....
- •

G6

- EliteBook 850 G6
- EliteBook 840 G6
- EliteBook 830 G6
- EliteBook 745 G6
- .....
- •

#### G5

- EliteBook 735 G5
- EliteBook 830 G5
- EliteBook 840 G5 Healthcare Edition
- HP EliteBook 755 G5
- .....

Pokud je váš počítač HP Elitebook a **<u>zapomněli jste heslo HP</u>** <u>**Elitebook**</u>, bios nebo heslo účtu správce? Jak postupovat, když oba prohráli? Zdá se to těžké, i když může být mnoho způsobů, jak to vyřešit. Ale pokud o tom mluvíme samostatně, například ve dvou částech, **resetování hesla HP Elitebook** by nebylo tak obtížné.

### Část 1: Jak resetovat zapomenuté heslo BIOSu HP Elitebook?

Obecně existují dva způsoby, jak **obnovit zapomenuté heslo systému BIOS** Windows 11/10/8/7. *Jedním z nich* je nutit BIOS/CMOS, aby se resetoval na své uložené výchozí hodnoty tím, že z něj odpojíte veškeré napájení. *Druhým* je použití programu k vyhledání nebo identifikaci hesla a jeho odhalení nebo j<u>asného</u> <u>vymazání hesla systému BIOS</u>. Nejjednodušší a nejpohodlnější metodou pro vymazání dynamických nastavení BIOS/CMOS je vyjmutí baterie přímo ze základní desky. Platí to však pro většinu základních desek kromě BIOSu HP Elitebook. Naštěstí HP Elitebook založený na UEFI Bios poskytuje nástroj pro **resetování hesla BIOS** speciálně – HP SpareKey.

### Co je HP SpareKey?

HP SpareKey je nástroj, který vám nebo správci počítače pomáhá **obnovit ztracená systémová hesla**, jako jsou hesla pro zapnutí, zámek disku nebo hesla systému BIOS. Při nastavování SpareKey budete vyzváni k poskytnutí odpovědí na sekvenci tří předem určených osobních identifikačních otázek.



#### Jak resetovat heslo systému BIOS pomocí SpareKey?

- **Krok 1:** Než zapomenete heslo systému BIOS, nastavili jste odpovědi na tři předem určené otázky osobní identifikace.
- **Krok 2:** Zapište si odpovědi na tyto otázky a uložte je na bezpečné místo, daleko od počítače, abyste k nim měli vždy přístup.
- Krok 3: Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo pro přístup do systému BIOS na vašem počítači, zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu *ESC* pro zobrazení nabídky Startup Menu. A poté stiskněte klávesu *F7*.
- **Krok 4:** Zobrazí se průvodce HP SpareKey a vyzve vás k zodpovězení tří osobních identifikačních otázek. Pokud úspěšně odpovíte na otázky, máte přístup a můžete resetovat heslo.

HP SpareKey Recovery
What city were you born in?
HP SpareKey Recovery
HP SpareKey Recovered successfully Create new Password OK

Pokud během tří pokusů neodpovíte na otázky správně, bude vám zablokován přístup k počítači. Poté musíte kontaktovat společnost HP s žádostí o pomoc.

Poznámka: HP SpareKey vám nemůže pomoci obnovit heslo účtu správce systému Windows nebo Vista. Je určen výhradně k obnovení hesel na úrovni systému. Takže pokud máte problémy s resetováním hesla správce HP, přejděte k <u>části 2</u>.

## Část 2: Jak obnovit heslo správce HP Elitebook?

Protože HP SpareKey nemohl **resetovat heslo správce systému HP Windows**, musíme vymyslet jiné způsoby, jak <u>obnovit heslo</u> <u>správce HP Elitebook</u>. Například obnovte HP Elitebook do továrního nastavení nebo resetujte přihlašovací heslo HP Elitebook Windows pomocí Windows Password Genius.

#### Metoda 1: Resetujte heslo HP Elitebook obnovením továrního nastavení

Tato metoda vám řekne, jak obnovit tovární nastavení v nástroji Computer Setup.

- 1. Zapněte nebo restartujte počítač a poté, když se na tlačítku na obrazovce zobrazí zpráva, stiskněte ESC. Zpráva: Stisknutím klávesy ESC otevřete nabídku Startup
- 2. Stisknutím klávesy F10 přejděte do nastavení počítače.
- **3.** Pomocí ukazovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte **SouborObnovit výchozí**.
- **4.** Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5. Pro uložení změn a ukončení klikněte na ikonu Uložit v levém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Tato metoda jistě dokáže resetovat heslo správce HP, ale po **obnovení továrního nastavení notebooku** HP by došlo ke ztrátě dat notebooku HP . Takže se nedoporučuje, pokud nemáte jinou metodu.

# Metoda 2: Obnovte heslo HP Elitebook pomocí Safe Windows Password Genius

Ve srovnání s metodou 1 je tato metoda bezpečnější a účinnější pro **resetování hesla HP Elitebook** . Pokud se rozhodnete použít <u>Windows Password Genius</u> , měli byste si před resetováním hesla HP připravit prázdnou a spouštěcí jednotku USB flash nebo disk CD/DVD-ROM a přístupný počítač.

## **Krok 1:** Stáhněte a nainstalujte **Windows Password Genius** <u>Advanced verze</u>.

**Krok 2:** Vytvořte spouštěcí USB disk nebo CD/DVD s heslem pomocí Windows Password Genius Advanced.

🗱 iSunshare Windows Password Genius Advanced - 🗴				
iSunshare Win	lows Password Genius Advanced Home Suy Now ?? Help is About			
	Welcome to use <b>iSunshare Windows Password Genius Advanced</b> . This program can help you create a password reset disk with CD/DVD or USB. You can use this password reset disk to reset local/domain user password and create user account for all Windows system without current password. Step 2 of 2: Insert USB device          1       2         Is: TOSHIBA USB FLASH DRIVE       Begin burning			
	Status: Start over			

**Krok 3:** Spusťte notebook HP Elitebook ze zařízení USB nebo CD/DVD ROM.

Video průvodce spuštěním z USB disku:

• • Nejprve vložte disk pro resetování hesla USB do

**uzamčeného počítače a poté spusťte nebo restartujte** uzamčený počítač.

- • Když se zobrazí logo dodavatele, rychle stiskněte klávesu bootovací nabídky **(F9)**.
- • Vyberte USB flash disk a stiskněte "Enter" pro spuštění z USB disku, když se objeví bootovací nabídka.

Tipy: Způsob spouštění z CD/DVD ROM je stejný jako spouštění ze zařízení USB.

**Krok 4: Po výběru správce v seznamu uživatelů a kliknutí na tlačítko Reset Password** (Obnovit heslo) resetujte heslo HP Elitebook Windows .

Chcete získat podrobnější úvody o resetování hesla Windows pomocí Windows Password Genius Advanced? Přečtěte si prosím <u>uživatelskou příručku Windows Password Genius</u> <u>Advanced</u>.

📆 iSunshare Windows Pass	word Genius Advanced	×
iSunshare	Windows Password Genius Advanced	
	Four Steps to Reset Windows Password:	
	iSunshare Windows Password Genius Advanced	
	Now you can eject the Windows password recovery disk. Do you want to restart now?	^
	Yes 2 No	uter/dor >
	Step 3: Reset Password Add User	
	Step 4: Reboot 1	
Sunshare Windows Password (	Senius Advanced, Copyright(C) 2016. Sunshare, Al Rights Reserved,	

#### Související články: